



## **Jonotiedotteen viestien nauhoitus, ohjelmistoversio 6.6x**

Viestit nauhoitetaan niistä järjestelmään liitetystä puhelimesta, joille on annettu viestin nauhoitusoikeus järjestelmän ohjelmointivaiheessa, soittamalla johonkin alla olevista numeroista.

Päiväviesti	*9111#
Yöviesti	*9112#
Viikonloppu/lomaviesti	*9113#

Kun jokin yllä olevista numeroista on valittu nostetaan luuri. Nauhoitus alkaa lyhyen äänimerkin jälkeen. Nauhoitus lopetetaan sulkemalla puhelin, tai painamalla fox-painiketta "pysäytä" tekstin kohdalta.

Nauhoitetut viestit voi kuunnella valitsemalla jokin alla olevista numeroista:

Päiväviesti	*#9111#
Yöviesti	*#9112#
Viikonloppu/lomaviesti	*#9113#

Nauhoitetut viestit voidaan poistaa valitsemalla jokin alla olevista numeroista.

Päiväviesti	#9111#
Yöviesti	#9112#
Viikonloppu/lomaviesti	#9113#

Jonotiedote kytketään toimintaan/pois toiminnasta soittamalla alla oleviin numeroihin

<b>Jonotiedote päälle</b>	<b>*931</b>
Jonotiedote pois päältä	#931

Päivä- yö tai viikonloppuviesti kuuluu sen mukaan, onko vaihde kytketty päivä-, yö, vai viikonlopputilaan. Yleensä tätä tilanvaihdosta varten on johonkin järjestelmän puhelimesta ohjelmoitu yökytkentäpainike tai viikonloppukytkentäpainike.

Mikäli järjestelmä on 2050, 2060 tai 2065 nämä ohjeet pätevät myös kakkosviestille. Silloin numerosarjan kolmas numero korvataan numerolla 2, esim. nauhoitus, päiväviesti \*9121, yöviesti \*9122 jne.